

# Messsystem Insoric RealPower

# Betriebsanleitung



#### **Insoric AG**

Hofwisenstrasse 12 8260 Stein am Rhein Schweiz Tel. +41 (0)52 742 04 40 Fax +41 (0)52 742 04 44 info@insoric.com www.insoric.com



## Sehr geehrter Kunde

Mit Insoric RealPower haben Sie ein Qualitätsprodukt erworben, welches sich auf dem Gebiet der Leistungsmessung durch besondere Kompetenz und permanente Innovation auszeichnet. Wir gratulieren Ihnen zum Kauf dieses hochwertigen Produkts und danken Ihnen für Ihr Vertrauen.

Ihr Insoric Team

#### **Impressum**

Diese Betriebsanleitung ist eine Publikation der Insoric AG, Hofwisenstrasse 12, CH-8260 Stein am Rhein / Tel. +41(0)52 742 04 40 / info@insoric.com / www.insoric.com.

Die Betriebsanleitung gehört zum Messsystem Insoric RealPower. Sie enthält wichtige Hinweise zur Inbetriebnahme, Handhabung und Bedienung. Für einen einwandfreien und sicheren Betrieb sind alle Hinweise genau zu befolgen. Dies gilt auch, wenn Sie dieses Produkt an Dritte weitergeben.

Alle Rechte, einschliesslich der Übersetzung, sind vorbehalten. Reproduktionen jeglicher Art, z. B. Fotokopie, Mikroverfilmung oder die Erfassung in elektronischen Datenverarbeitungsanlagen bedürfen der schriftlichen Genehmigung des Herausgebers. Nachdruck, auch auszugsweise, ist verboten.

Diese Betriebsanleitung entspricht dem technischen Stand bei Drucklegung. Aktuelle Änderungen, die in der Betriebsanleitung nicht mehr berücksichtigt wurden, sowie weitergehende Hilfestellungen finden Sie auf unserer Website www.insoric.com.

Insoric RealPower / 11.07.2011



# Inhaltsverzeichnis

ımp	ressu	m		•
1.0	Tock	nisch	Beschreibung	2
1.0	1.1		vertaufnahme	
	1.1		ertung der Daten	
	1.2		umfang	
	1.3 1.4		n- und Anzeigeelemente – RealPower-Modul	
	1.4		terfunktionen	
	1.5 1.6			
	1.6		nzeigeare	
	1.7		arezschlüssel	
	1.0	LIZEIIZ	sullassel	. o
2.0	Bedi	enung	sanleitung	. 6
	2.1		rheitshinweise	
		2.1.1	Sicherheitshinweise – Definition	6
		2.1.2	Sicherheitshinweise – Allgemeines	
	2.2	Inbet	riebnahme	
		2.2.1	Installation RealPower Software und Treiber	
		2.2.2	Akku laden	
	2.3	Messf	ahrt vorbereiten	
		2.3.1	Messstrecke	
		2.3.2	Befestigung RealPower-Modul	
		2.3.3	RealPower-Modul aktivieren	
	2.4		ahrt	
		2.4.1	Sicherheit Fahrzeug	
		2.4.2	Sicherheit Messfahrt	
		2.4.3	Messfahrt – Leistungsmessung	
	2.5		der Messfahrt	
		2.5.1	Entfernung RealPower-Modul	
	2.6		reitung der Auswertung	
		2.6.1	Daten vorbereiten	
		2.6.2	Raddurchmesser ermitteln	
	2.7		vertung der Daten	
		2.7.1	RealPower Software starten	
		2.7.2	Grundeinstellungen vornehmen	
		2.7.3	RealPower-Modul auslesen	
		2.7.4	Messung auswerten	
			2.7.4.1 Parameter eingeben	
			2.7.4.2 Beschleunigungs- und Rollbereich markieren	
			2.7.4.3 V-Markierung	
			2.7.4.4 Anzeige der Messergebnisse	
			2.7.4.5 Leistungsdiagramm einfrieren	
		2.7.5	Messprotokoll erstellen	
		2.7.6	Messungen speichern	
		2.7.7	Messungen öffnen	
		2.7.8	Benutzerinformation	
				۰-
3.0	Allge		esung und Reinigung	
	3.1		ngs- und Fehlerbehebung	
	3.3		ische Daten	
	3.4		rgung	
	3.4	LI1120	guig	<b>4</b> /



# 1.0 Technische Beschreibung

#### 1.1 Messwertaufnahme


Insoric RealPower ermöglicht die präzise Messung der Leistung an einem Kraftfahrzeug.



Die Messwertaufnahme erfolgt über das Fahrzeugrad. Sämtliche Daten, die bei der Messfahrt anfallen, werden durch das am Fahrzeugrad angebrachte RealPower-Modul erfasst und intern gespeichert.

# 1.2 Auswertung der Daten

Mit einer speziell für diese Anwendung entwickelten RealPower Software ist die Auswertung der Daten sehr einfach.



Dazu wird das RealPower-Modul nach der Messfahrt sowie nach Installation der RealPower Software über ein USB-Kabel mit Ihrem PC verbunden.

Anschliessend werden in der RealPower Software verschiedene Parameter, welche in Verbindung mit einer Messfahrt stehen, sowie fahrzeugspezifische Daten hinterlegt. Weiterhin besteht die Möglichkeit, einzelne Messungen auszuwählen und in einem Messprotokoll festzuhalten.

Der Einsatz des RealPower-Moduls sowie die anschliessende Auswertung am PC setzen keinerlei Spezialkenntnisse voraus. Das Produkt zeichnet sich dadurch aus, dass es ohne Kenntnisse über das zu messende Fahrzeug sofort eingesetzt werden kann.

Folgende Messwerte können mit Insoric RealPower ermittelt werden:

- Radleistung
- Motorleistung
- Geschwindigkeit
- Maximales Drehmoment



#### 1.3 Lieferumfang

Das Messsystem und sämtliches dazu erforderliche Zubehör sind in einem stabilen Koffer untergebracht.




- 1 Koffer
- 2 RealPower-Modul
- 3 Befestigungssysteme
- 4 Dose mit Befestigungssystemen
- 5 Dose mit Schutzkappe
- 6 Radmesseinrichtung
- 7 Barometer/Thermometer
- 8 USB-Kabel
- 9 Installations-CD/DVD
- 10 USB-Stick (Lizenzschlüssel)
- 11 Betriebsanleitung
- 12 Quick Step Guide
- 13 Data Checklist
- 14 Kugelschreiber
- 5 Qualitätszertifikat/Sicherheitshinweise

Dieses Produkt hat unser Werk in einem einwandfreien Zustand verlassen. Bitte prüfen Sie den Koffer nach Erhalt auf eventuelle Beschädigungen und auf Vollständigkeit und melden Sie uns Unstimmigkeiten umgehend.

Um die Funktionstüchtigkeit zu erhalten und einen problemlosen Betrieb von Insoric RealPower zu gewährleisten, muss der Anwender die Angaben in dieser Betriebsanleitung unbedingt befolgen.

Eine andere Verwendung als in der Betriebsanleitung beschrieben, kann zur Beeinträchtigung oder Beschädigung des Produktes führen. Insoric RealPower darf weder geändert noch umgebaut werden, ansonsten erlischt die Herstellergarantie.

#### 1.4 Bedien- und Anzeigeelemente – RealPower-Modul



- 1 LED grün Betriebsmodus
- 2 LED orange Aufnahmemodus
- 3 LED rot Ladeanzeige Akku
- 4 LED gelb Fehleranzeige
- 5 USB-Anschluss
- 6 RealPower-Modul "ON/OFF" und Wahl der Betriebsart



#### 1.5 Schalterfunktionen

#### RealPower-Modul einschalten – Betriebsmodus

Drücken auf Schalter "ON/OFF" (1 Sek.) ⇒ RealPower-Modul ist aktiviert (grüne LED "ON" blinkt).

#### Aufnahme starten - Aufnahmemodus

Erneutes Drücken auf Schalter "ON/OFF" (1. Sek.) 

RealPower-Modul schaltet in den Aufnahmemodus (grüne LED "ON" sowie die orange LED "RECORD" blinken).

#### Aufnahme beenden

Drücken auf Schalter "ON/OFF" (1 Sek.) ⇒ RealPower-Modul schaltet zurück in den Betriebsmodus (grüne LED "ON" blinkt).

#### RealPower-Modul ausschalten

Drücken auf Schalter "ON/OFF" (3 Sek.) ⇒ RealPower-Modul wird deaktiviert (keine LED blinkt).

# 1.6 LED-Anzeige

#### Grüne LED "ON" – Betriebsmodus

Signalisiert durch Blinken, dass das RealPower-Modul eingeschaltet ist.

# Orange LED "RECORD" – Aufnahmemodus

Signalisiert durch abwechselndes Blinken mit der grünen LED "ON", dass sich das RealPower-Modul im Aufnahmemodus befindet.

Leuchtet die LED "RECORD" konstant, ist die Aufnahmekapazität des RealPower-Moduls erreicht (die maximale Aufnahmekapazität beträgt 80 Minuten). Der Speicher des RealPower-Moduls muss nun über die RealPower Software gelöscht werden, bevor wieder Messfahrten durchgeführt werden können.

#### Rote LED "CHARGE" - Auflademodus

Signalisiert durch konstantes Leuchten, dass die interne Stromversorgung (Akku) geladen wird (nur wenn das RealPower-Modul über USB-Kabel am PC angeschlossen ist).

#### Gelbe LED "ERROR" - Fehlermodus

Signalisiert einen Fehler. Sollte die gelbe LED nach Aus- und Einschalten des RealPower-Moduls nicht erlöschen, kontaktieren Sie bitte den Hersteller über www.insoric.com/service.

#### 1.7 Software

Dem Produkt liegt eine Installations-CD/DVD bei, auf welcher sich die RealPower Software zur Auswertung der Messdaten befindet. Die RealPower Software benötigt einen speziellen Treiber, welcher ebenfalls auf der Installations-CD/DVD zu finden ist. Bitte beachten Sie folgende Grundund Systemvoraussetzungen für die Anwendung der RealPower Software:

#### **Grundvoraussetzungen:**

- DVD-ROM Laufwerk
- 2 freie USB-Anschlüsse
- Drucker (idealerweise Farbdrucker)
- Tastatur
- Maus mit Scrollrad



#### Systemvoraussetzungen:

- Microsoft® Windows XP, Vista, 7
- Mindestens 2 MB RAM-Speicher
- Festplatte mit mindestens 2 GB freiem Speicherplatz
- Grafikkarte mit Auflösung min. 1024 x 768
- Adobe Acrobat Reader<sup>®</sup>

#### 1.8 Lizenzschlüssel

Zur Benutzung von Insoric RealPower wird eine Lizenzierung benötigt, die durch die Firma Insoric vergeben wird. Diese Lizenzierung liegt dem Produkt in Form eines USB-Sticks bei, d. h. auf dem USB-Stick ist ein Lizenzschlüssel gespeichert. Um mit der RealPower Software arbeiten zu können, muss der USB-Stick an Ihrem PC angeschlossen sein, ansonsten wird eine Fehlermeldung angezeigt.

Es besteht die Möglichkeit, die RealPower Software auf mehreren PCs zu installieren. Sie ist aber nur jeweils in Verbindung mit dem Lizenzschlüssel lauffähig. Bei Verlust des Lizenzschlüssels kann die RealPower Software nicht mehr gestartet werden.

Über den Lizenzschlüssel werden der Funktionsumfang der RealPower Software sowie die Anzahl der Messungen, die Sie zur Verfügung haben, gesteuert.



# 2.0 Bedienungsanleitung

## 2.1 Sicherheitshinweise

#### 2.1.1 Sicherheitshinweise – Definition



Weist auf eine möglicherweise gefährliche Situation hin, die zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen kann, wenn die Sicherheitsmassnahmen nicht befolgt werden.



Weist auf eine möglicherweise gefährliche Situation hin, die zu geringfügigen oder leichten Verletzungen führen kann, wenn die Sicherheitsmassnahmen nicht befolgt werden.



Weist auf mögliche Sachschäden hin, welche entstehen können, wenn die Sicherheitsmassnahmen nicht befolgt werden.

Besondere Tipps zur Bedienung, die Ihnen die Arbeit mit Insoric RealPower erleichtern, sind in *kursiver Schrift* dargestellt.

Mit Ausnahme der unter Punkt 2.1.2 aufgeführten Hinweise stehen die Sicherheitshinweise jeweils bei dem Text, bei welchem sie zu beachten sind.

# 2.1.2 Sicherheitshinweise – Allgemeines

Lesen Sie bitte vor Inbetriebnahme von Insoric RealPower die komplette Betriebsanleitung durch. Sie enthält alle wichtigen Hinweise zum korrekten Betrieb.

Der Anwender betreibt das Messsystem Insoric RealPower auf eigenes Risiko und eigene Gefahr. Für Sach- oder Personenschäden, die durch unsachgemässe Handhabung oder Nichtbeachten der Sicherheitshinweise verursacht werden, übernehmen wir keine Haftung. In solchen Fällen erlischt auch jeglicher Garantieanspruch.

Das Gehäuse des RealPower-Moduls darf weder geöffnet, noch dessen Inhalt manipuliert oder verändert werden. In solchen Fällen erlischt jeglicher Garantieanspruch.

Die jeweils gültigen Strassenverkehrsgesetz-Sicherheitsvorschriften der Länder, in welchen Insoric RealPower eingesetzt wird, sind einzuhalten. Der Anwender ist für die Einhaltung dieser Vorschriften selbst verantwortlich.

Bei der Anwendung von Insoric RealPower in Schulen oder Ausbildungseinrichtungen ist die Überwachung durch ausgebildetes Fachpersonal unabdinglich.

RealPower-Modul und Zubehör sind keine Spielzeuge und gehören nicht in Kinderhände!

Die gesetzlichen Sicherheits-Vorschriften zur Unfallverhütung im Strassenverkehr sind einzuhalten.



# 2.2 Inbetriebnahme

#### 2.2.1 Installation RealPower Software und Treiber

Nach Einlegen der CD/DVD in das DVD-Laufwerk Ihres PCs wird das Installationsmenü für Software und Treiber automatisch gestartet.

Die RealPower Software ist keine Netzwerkapplikation. Bitte installieren Sie sie daher lokal auf ihrer Festplatte.

Sollte die Installation nicht automatisch starten, kann sie durch Doppelklick auf die Datei autorun.exe, welche sich auf der CD/DVD befindet, manuell gestartet werden.

Achten Sie darauf, dass der Treiber korrekt auf Ihrem PC installiert ist. Nur so ist eine Kommunikation zwischen RealPower Software und RealPower-Modul möglich.

#### 2.2.2 Akku laden

Vor dem ersten Einsatz des RealPower-Moduls, bzw. vor der ersten Messfahrt, muss der Akku des RealPower-Moduls aufgeladen werden. Dies geschieht über das mitgelieferte USB-Kabel. Verbinden Sie das USB-Kabel mit dem RealPower-Modul sowie einem freien USB-Anschluss am PC. Das RealPower-Modul sollte beim ersten Mal so lange mit dem PC verbunden bleiben, bis die rote LED "CHARGE" erlischt (siehe auch Kapitel 1.6).

Das Aufladen des RealPower-Moduls kann an jedem PC vorgenommen werden, der über einen USB-Anschluss verfügt.



#### Sachschaden

Das RealPower-Modul nur über einen USB-Anschluss eines PCs aufladen. Nur so wird eine korrekte Ladespannung gewährleistet.

Beschädigung der Elektronik des RealPower-Moduls durch unsachgemässes Aufladen des Akkus ⇒ Verlust der Garantie.



# 2.3 Messfahrt vorbereiten

#### 2.3.1 Messstrecke

Für eine Leistungs-, Beschleunigungs- oder Drehmomentmessung an einem Fahrzeug wird eine geeignete Messstrecke benötigt. Die Strassenführung weist im Idealfall weder Steigung, Gefälle noch Kurven auf und verfügt über eine Mindestlänge von 500 bis 600 m. Die Strecke sollte in ihrer ganzen Länge überschaubar sein und eine Geschwindigkeit von mindestens 80 km/h zulassen.

# 2.3.2 Befestigung RealPower-Modul

Um eine Messfahrt durchführen zu können, muss das RealPower-Modul an der Felge des zu messenden Fahrzeuges angebracht werden. Hierfür stehen die mitgelieferten Befestigungssysteme zur Verfügung.



# Unfallgefahr und Sachschaden

Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer durch sich vom Fahrzeugrad lösendes RealPower-Modul während der Messfahrt.

RealPower-Modul kann zerstört werden.

Nur die vom Hersteller mitgelieferten Befestigungssysteme verwenden.

- Risiko Schmutz: Felge muss vor der Befestigung des RealPower-Moduls mit einem schmutz- und fettlösenden Reinigungsmittel gesäubert werden. Keine aggressiven oder lösungsmittelhaltigen Reinigungsmittel verwenden.
- Risiko bewegliche Teile und Radkappen: Das RealPower-Modul darf nicht auf bewegliche Felgenteile, Zierkappen oder Radkappen, welche sich bei der Fahrt lösen könnten, befestigt werden.
- Risiko unebene Klebefläche: Felgen mit einem unebenen oder geriffelten Zentrum eignen sich nicht für die Anbringung des RealPower-Moduls. Die Befestigungsfläche muss durchgängig flach sein
- **Risiko Zentrum**: Das RealPower-Modul muss exakt im Zentrum der Felge befestigt werden.

Verzicht auf die Durchführung der Messfahrt bei extremen Witterungsverhältnissen wie starkem Regen, Hagelschauer oder starkem Schneefall.



#### Sachschaden

Beschädigung des RealPower-Moduls durch Spritzwasser oder Schmutz bei schlechter Witterung.

Die im Lieferumfang enthaltene Schutzkappe am RealPower-Modul anbringen.

Grundsätzlich sollte zur Befestigung des RealPower-Moduls die Beifahrerseite gewählt werden. Um dem Schlupf, der an einem angetriebenen Rad entstehen kann, entgegenzuwirken, sollte es an einem nicht angetriebenen Rad befestigt werden. (Front- oder Heckantrieb beachten!) Bei Fahrzeugen mit Allradantrieb spielt es keine Rolle, ob das RealPower-Modul auf der Beifahrerseite vorne oder hinten befestigt wird.






Die Befestigung des RealPower-Moduls ist sehr einfach: Lösen Sie eine der Schutzfolien des Befestigungssystems und fixieren Sie es auf der Rückseite des RealPower-Moduls (Seite mit Insoric-Logo). So bleibt der Blick auf die LED-Anzeige frei.

Danach entfernen Sie die zweite Schutzfolie und drücken das RealPower-Modul so **exakt wie möglich** auf das Zentrum der Felge.

Das RealPower-Modul ist **nicht** für den Dauerbetrieb ausgelegt und muss nach Beendigung der Messfahrten wieder vom Rad entfernt werden.

#### 2.3.3 RealPower-Modul aktivieren



Schalten Sie das RealPower-Modul vor Antritt der Messfahrt ein. Drücken Sie dazu zweimal hintereinander den Schalter "ON/OFF".

Das RealPower-Modul befindet sich nun im Aufnahmemodus ("RECORD").

Die orange LED "RECORD" blinkt abwechselnd mit der grünen LED "ON".

Bitte beachten Sie, dass die Aufnahmekapazität des Modulspeichers 80 Minuten beträgt. Kam das RealPower-Modul bereits früher zum Einsatz,

empfehlen wir jeweils die vorgängige Löschung der Moduldaten (siehe Kapitel 2.7.3).

Sollte die Aufnahmekapazität während einer Messfahrt erreicht werden, schaltet das RealPower-Modul automatisch aus und es werden keine weiteren Daten aufgezeichnet. In diesem Fall muss der Speicher gemäss Kapitel 2.7.3 ausgelesen und gelöscht werden, bevor das RealPower-Modul wieder verwendet werden kann.

#### 2.4 Messfahrt

# 2.4.1 Sicherheit Fahrzeug

Das Fahrzeug ist vor Antritt einer Messfahrt auf seine Fahrtüchtigkeit, bzw. auf Schäden, die das Fahrverhalten und die Verkehrssicherheit beinträchtigen können, zu prüfen.



#### Unfallgefahr

Unfallgefahr durch falschen Reifendruck, bzw. abgefahrene oder beschädigte Reifen.

Kontrollieren Sie den Reifendruck sowie die Reifen auf Beschädigungen und eingedrungene Fremdkörper.

Nicht richtig eingestellter Reifendruck beeinflusst den Raddurchmesser und damit auch das Messergebnis.



#### 2.4.2 Sicherheit Messfahrt

Der Einsatz des Produktes erfolgt auf eigene Gefahr. Mangelhafte Befestigung des RealPower-Moduls und falsche Anwendung von Insoric RealPower fallen in die Verantwortung des Benutzers.

Während der Messfahrt gelten die allgemeinen gesetzlichen Bestimmungen zur Sicherheit im Strassenverkehr.

Bewegen Sie das Fahrzeug bei einer Messfahrt im gesetzlich erlaubten Geschwindigkeitsbereich. Unterlassen Sie extreme und riskante Fahrmanöver.



#### Unfallgefahr

Eine ungeeignete Messstrecke kann Sie und andere Verkehrsteilnehmer gefährden.

Unterlassen Sie die Messfahrt, wenn es die Umgebung, die Strassenoder die Witterungsverhältnisse nicht zulassen.

Vermeiden Sie Strecken mit

- hohem Verkehrsaufkommen
- unübersichtlichen Stellen
- Einmündungen oder Kreuzungen
- landwirtschaftlichem Verkehr
- starkem Gefälle

Führen Sie keine Messfahrten durch auf Strassen mit

- spielenden Kindern
- geschlossenen Ortschaften
- schlechtem Strassenbelag
- Schneeglätte oder Glatteis
- schlechter Sicht durch Nebel oder Dunkelheit

Unterbrechen Sie die Messfahrt bei unvorhergesehenem Auftreten eines der vorstehend aufgeführten Umstände.

#### 2.4.3 Messfahrt – Leistungsmessung

Schalten Sie vor der Messfahrt Klimaanlage und sonstige Geräte und Fahrzeug-Funktionen, die sich auf die Motorleistung auswirken, aus.

**Der Messvorgang erfolgt in zwei Schritten**. Je nach vorherrschenden Verkehrsverhältnissen können die beiden Schritte (Beschleunigungs- und Rollvorgang) in einem einzigen Vorgang oder auch einzeln mit einer Unterbrechung durchgeführt werden.

Die Leistungsmessung mit Insoric RealPower besteht aus einem **Beschleunigungs-** und einem anschliessenden **Rollvorgang**. Beim Beschleunigungsvorgang wird bis zum Erreichen des Drehzahlmaximums eine Leistungskurve ermittelt. Beim Rollvorgang werden die fahrzeugspezifischen Verlustfaktoren erfasst.



#### Fahrzeuge mit Schaltgetriebe

Der Beschleunigungsvorgang wird je nach Fahrzeugleistung im 2. oder 3. Gang durchgeführt. Der Start der Beschleunigung erfolgt idealerweise bei ca. 20 – 30 km/h im 2. Gang und bei ca. 50 – 70 km/h im 3. Gang. Treten Sie nun das Gaspedal voll durch und beschleunigen Sie das Fahrzeug so lange, bis die Anzeige des Drehzahlmessers den roten Bereich erreicht.

Merken Sie sich die dabei erreichte Motordrehzahl!



#### Zulässige Geschwindigkeit

Beachten Sie die erlaubte Höchstgeschwindigkeit für die befahrene Strasse.

Danach wird über das Kupplungspedal der Motor ausgekuppelt und das Fahrzeug in den **Rollvorgang** versetzt. Der Schalthebel verbleibt in seiner zuvor gewählten Schaltstufe.

Der **Rollvorgang** sollte – unter Berücksichtigung der Bedingungen auf der Messstrecke – so lange wie möglich dauern. Die **Geschwindigkeitsdifferenz** zwischen dem Auskuppeln und dem Ende des Rollvorgangs beträgt im Idealfall **ca. 30 km/h**.

#### Fahrzeuge mit Automatikgetriebe

Stellen Sie fest, bei welcher Wählhebelstellung auf der vorgesehenen Messstrecke der rote Drehzahlbereich erreicht wird. Beschleunigen Sie das Fahrzeug anschliessend in dieser Wählhebelstellung auf eine Geschwindigkeit von ca. 20 – 30 km/h im 2. Gang oder auf ca. 50 – 70 km/h im 3. Gang. Treten Sie nun das Gaspedal voll durch und beschleunigen Sie das Fahrzeug so lange, bis die Anzeige des Drehzahlmessers den roten Bereich erreicht.

Merken Sie sich die dabei erreichte Motordrehzahl!



## Zulässige Geschwindigkeit

Beachten Sie die erlaubte Höchstgeschwindigkeit für die befahrene Strasse.

Schalten Sie nun in die höchste Getriebestufe und nehmen Sie den Fuss vom Gaspedal. Dadurch wird das Fahrzeug in den **Rollvorgang** versetzt.

Der **Rollvorgang** sollte – unter Berücksichtigung der Bedingungen auf der Messstrecke – so lange wie möglich dauern. Die **Geschwindigkeitsdifferenz** zwischen dem Höherschalten und dem Ende des Rollvorgangs beträgt im Idealfall **ca. 30 km/h**.

Es können auch mehrere Beschleunigungs- und Rollvorgänge nacheinander durchgeführt werden. Die Kombination mehrerer Vorgänge erlaubt anschliessend eine flexible Auswertung der Leistungsdaten.

# 2.5 Nach der Messfahrt

# 2.5.1 Entfernung RealPower-Modul

Nach Abschluss der Messfahrten wird das RealPower-Modul über den Schalter "ON/OFF" ausgeschaltet (ca. 3 Sek. drücken) und wie folgt von der Felge entfernt:



Ziehen Sie einige Sekunden an der Lasche des Befestigungssystems, das sich zwischen RealPower-Modul und Felge befindet. Das RealPower-Modul lässt sich nun ohne Kraftaufwand von der Felge entfernen. Lösen Sie anschliessend das Befestigungssystem vom RealPower-Modul.

Das RealPower-Modul ist **nicht** für den Dauerbetrieb ausgelegt und muss nach Beendigung der Messfahrten von der Felge entfernt werden. Nur Befestigungssysteme von Insoric AG verwenden. Befestigungssysteme nur einmal verwenden.



# Unfallgefahr und Sachschaden

Mehrfache Verwendung der Befestigungssysteme kann andere Verkehrsteilnehmer durch ein sich vom Fahrzeugrad lösendes RealPower-Modul gefährden.

RealPower-Modul kann zerstört werden.

# 2.6 Vorbereitung der Auswertung

#### 2.6.1 Daten vorbereiten

Zur Berechnung der Leistungsdaten ("Maximal-Werte", "Leistungsdiagramm") und zur Erstellung des Messprotokolls benötigt die RealPower Software zusätzliche Daten:

- Daten aus den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugausweis sowie Fahrzeughandbuch)
- Raddurchmesser (siehe Kapitel 2.6.2)
- **Gang und Drehzahlmaximum** (Fahrdaten, welche während der Messfahrt vom Fahrer vorgemerkt wurden)
- **Meteorologische Daten** zum Zeitpunkt der Messfahrt (Barometer/Thermometer, siehe Kapitel 1.3, Pos. 7)

Die dem Produktumfang beiliegende "Data Checklist" erleichtert die Vervollständigung der manuell zu ergänzenden Daten.

#### 2.6.2 Raddurchmesser ermitteln

Mit der im Lieferumfang enthaltenen Radmesseinrichtung wird der Raddurchmesser ermittelt und später als Parameter in die RealPower Software eingegeben.



Die Messung des Raddurchmessers wird in horizontaler Lage vorgenommen, da hier in jedem Fall der erforderliche Raum zwischen Rad und Radkasten vorhanden ist.

Um den genauen Messwert zu erhalten, muss die Messung waagrecht durch das Zentrum der Achse ausgeführt werden.

Insoric RealPower / 11.07.2011



# 2.7 Auswertung der Daten


#### 2.7.1 RealPower Software starten

Bei der Installation der RealPower Software wird automatisch eine Verknüpfung des Programms auf dem Desktop angelegt.

Die erfolgte Verknüpfung wird mit einem entsprechenden Icon angezeigt.

Zum Starten der RealPower Software ist der Lizenzschlüssel (siehe Kapitel 1.8) erforderlich. Stecken Sie den USB-Stick (siehe Kapitel 1.3, Pos. 10), auf dem der Lizenzschlüssel gespeichert ist, in einen freien USB-Anschluss Ihres PCs.

Nach einem Doppelklick auf das Software Icon wird die Programmoberfläche der RealPower Software sichtbar.



# 2.7.2 Grundeinstellungen vornehmen



Stellen Sie im Menüpunkt **"Einstellungen ⇒ Sprache"** im Pull-Down-Menü die gewünschte Sprache ein.





Im Menüpunkt "Einstellungen" 

"Leistungseinheit" haben Sie die Auswahl zwischen kW und PS.



Die Einstellung "**Norm**" dient zur Berechnung der Korrektur und ist bereits fest vorgegeben.



Über die Auswahl **"Raddaten"** wird die Einheit für die Radmasse festgelegt.

Mit der im Lieferumfang enthaltenen Radmesseinrichtung wurde der Durchmesser des Rades ermittelt (siehe Kapitel 2.6.2).

#### 2.7.3 RealPower-Modul auslesen



Verbinden Sie nun das RealPower-Modul über das mitgelieferte USB-Kabel mit dem PC und schalten Sie es ein.


Grüne LED "ON" blinkt im Betriebsmodus.



Aktivieren Sie das RealPower-Modul über das Icon "Modul auslesen". Der Übertragungsvorgang, bzw. das Auslesen der Daten wird nun gestartet.

In der rechten unteren Ecke der Software-Oberfläche erscheint eine Verlaufsanzeige mit einem grünen Balken.





Wurden alle Daten erfolgreich aus dem RealPower-Modul gelesen, wird das Fenster der Verlaufsanzeige geschlossen und im Geschwindigkeitsdiagramm erscheinen die aufgezeichneten Messkurven.

Bei Übertragungsproblemen erscheint eine Fehlermeldung.



Nach der Datenübertragung wird in der RealPower Software rechts oben "Verbleibende Messungen" automatisch eine Messung abgezogen.

Unter "Datei ⇒ Speichern" werden die Daten auf dem PC gesichert. Speicherort sowie Dateiname können jederzeit frei gewählt werden.

Die Daten bleiben auch nach der Datenübertragung auf dem RealPower-Modul erhalten.



Über das Icon "Modul-Daten löschen" wird der Datenspeicher auf dem RealPower-Modul vollständig und unwiderruflich gelöscht.

Bitte vergewissern Sie sich vor der Entleerung des Modulspeichers, dass Sie die Daten auf Ihrem PC gesichert haben.

# 2.7.4 Messung auswerten

#### 2.7.4.1 Parameter eingeben

Geben Sie nun die im Kapitel 2.6.1 bereits erwähnten Parameter in der RealPower Software ein. Wenn Sie die Parameter anhand der "Data Checklist" vervollständigt haben, sind nun sämtliche manuell zu ergänzenden Informationen auf einen Blick verfügbar.

#### Fahrzeug-Daten



In diesem Fenster werden Marke, Modell und Kennzeichen des Fahrzeugs eingetragen. Diese Angaben erscheinen später auch im Messprotokoll.

Marke und Modell

Kennzeichen

Insoric RealPower / 11.07.2011



#### **Fahrzeug-Details**



In diesem Fenster werden Motortyp, Fahrzeugtyp sowie Schaltung und Antrieb ausgewählt. *Die Auswahlkriterien sind über Drop-down-Menüs anwählbar.* 

Motortyp Fahrzeugpapiere

Fahrzeugtyp Fahrzeugpapiere

Schaltung Fahrzeugpapiere

Antrieb Fahrzeugpapiere

# Fahrzeug-/Umgebungs-Informationen



In diesem Fenster werden die Fahrzeugparameter und die Umgebungsbedingungen während der Messfahrt eingegeben.

Raddurchmesser Radmesseinrichtung

Gesamtes Gewicht Fahrzeugpapiere: Fahrzeug-Leergewicht\*

+ Gewicht aller Begleitpersonen

Übersetzung Fahrzeugpapiere oder mittels

V-Markierung (siehe 2.7.4.3)

Luftdruck Barometer

Lufttemperatur Thermometer

#### **Diverses**



In diesem Fenster werden der Name des Prüfers, Prüfzeitpunkt und allfällige Informationen über Messfahrt oder Fahrzeug angegeben.

Prüfer

Datum und Uhrzeit

Notizen

Gang

Der Gang, der während der Messfahrt zur Beschleunigung gewählt wurde.

Insoric RealPower / 11.07.2011 16

<sup>\*</sup> Das Fahrzeug-Leergewicht in den Fahrzeugpapieren entspricht bei Fahrzeugen, welche ab 1995 zugelassen wurden, üblicherweise dem Fahrzeug mit zu 90 % vollem Tank und dem Fahrer (75 kg). Bei Fahrzeugen, welche vor 1995 zugelassen wurden, entspricht das Fahrzeug-Leergewicht üblicherweise nur dem Fahrzeug mit zu 90 % vollem Tank.



#### Parameter für X- und Y-Achse



Die Parameter für die X- und Y-Achse können im Menü "Ansicht" in der RealPower Software links unten eingestellt werden.

Die Zeit auf der X-Achse kann in Sekunden, Minuten und Stunden angegeben werden.


Als Einheit für die Y-Achse können m/s, km/h, mph, 1/s (Rad), Drehzahl 1/min (Rad), 1/s (Motor) und Drehzahl 1/min (Motor) ausgewählt werden.

# 2.7.4.2 Beschleunigungs- und Rollbereich markieren

Damit die Leistung berechnet werden kann, werden im Geschwindigkeitsdiagramm ein **Beschleunigungsbereich** sowie ein **Rollbereich** markiert.


#### **Zoom-Funktion**

Um das ausgewählte Fenster übersichtlicher zu gestalten und um Beschleunigungs- und Rollbereich leichter markieren zu können, kann die Zoom-Funktion verwendet werden. Drehen Sie dazu solange am Scroll-Rad Ihrer Maus, bis der angezeigte Inhalt des Fensters die gewünschte Grösse erreicht hat.






# Beschleunigungsbereich markieren



Klicken Sie nun im Menü "Geschwindigkeitsdiagramm" auf die Taste "Beschleunigungsbereich". Setzen Sie den Cursor (Kreuz) an den Beginn des zu markierenden Beschleunigungsbereichs und bestätigen Sie diesen Punkt mit einem Klick der linken Maustaste. Setzen sie nun den Cursor an das Ende des zu markierenden Bereichs und klicken Sie erneut mit der linken Maustaste. Der Beschleunigungsbereich wird nun rot eingefärbt. Die Markierung wird damit abgeschlossen.

Beachten Sie dabei, dass der ausgewählte Bereich eine möglichst gerade Linie, ohne Zacken darstellt. Die Richtung, in welcher die Kennzeichnung der Flanke erfolgt (von unten nach oben oder von oben nach unten), spielt keine Rolle.

#### Rollbereich markieren





Klicken Sie nun im Menü "Geschwindigkeitsdiagramm" auf die Taste "Rollbereich". Setzen Sie den Cursor (Kreuz) an den Beginn des zu markierenden Rollbereichs und bestätigen Sie diesen Punkt mit einem Klick der linken Maustaste. Setzen sie nun den Cursor ans Ende des zu markierenden Bereichs und klicken Sie erneut mit der linken Maustaste. Der Rollbereich wird nun grün eingefärbt. Die Markierung wird damit abgeschlossen.


Beachten Sie dabei, dass der ausgewählte Bereich eine möglichst gerade Linie, ohne Zacken darstellt. Die Richtung, in welcher die Kennzeichnung der Flanke erfolgt (von oben nach unten oder von unten nach oben), spielt keine Rolle.

#### Beschleunigungs- und Rollbereich auswählen

Insoric RealPower erlaubt eine individuelle Auswahl von Beschleunigungs- und Rollbereichen.

Klicken Sie dazu im Menü "Geschwindigkeitsdiagramm" auf die Taste "Bereiche auswählen". Danach wählen Sie den für die Auswertung vorgesehenen Beschleunigungsbereich sowie Rollbereich aus, indem sie den Cursor (Kreuz) an die gewünschten Stellen setzen und mit einem Klick der linken Maustaste bestätigen. Die gewählten Flanken werden nach ihrer Auswahl (Cursor wird zur Hand) hervorgehoben, d. h. fett, dargestellt.

#### Falsche Markierungen entfernen




Versehentlich falsch markierte Linien können nach Anwählen der Taste "Bereiche Löschen" wieder rückgängig gemacht werden.

Der Cursor verwandelt sich dabei in ein Hand-Symbol. Durch Anklicken der falsch markierten Flanke wird die Markierung entfernt.



#### 2.7.4.3 V-Markierung

Die V-Markierung dient zur Bestimmung der Übersetzung Rad:Motor, falls diese nicht bekannt ist.



Mit der Funktion V-Markierung haben Sie die Möglichkeit, an verschiedenen Punkten der Beschleunigungsflanke (bei jeder 1/10 Sekunde der Messung) das Verhältnis Geschwindigkeit zu Motordrehzahl festzulegen. Durch Anklicken der V-Markierung erscheint ein kleines Rechteck. Das Rechteck kann auf der Linie frei verschoben werden. Dabei wird bei jeder 1/10 Sekunde der Messung die gemessene Geschwindigkeit angezeigt. Ist die Motordrehzahl für eine der gemessenen Geschwindigkeiten bekannt, wird die Marke an diesen Punkt geführt und mit einem Klick der linken Maustaste auf der Beschleunigungsflanke fixiert.



Es öffnet sich nun automatisch ein Fenster in dem die Motordrehzahl, welche bei der ausgewählten Geschwindigkeit vom Drehzahlmesser abgelesen wurde, eingetragen werden kann.



Nach dem Eintragen der Motordrehzahl wird die Übersetzung Rad:Motor automatisch ermittelt und im Fenster "Übersetzung (Rad:Motor) [-]:" angezeigt.

Wird die V-Markierung bzw. wurde die Motordrehzahl **nicht** festgelegt, muss für die Messauswertung die Übersetzung für den Gang, mit welchem die Messfahrt vorgenommen wurde, direkt im Fenster "Fahrzeug-/Umgebungs-Informationen" ⇒ "Übersetzung (Rad:Motor) [-]:" eingegeben werden.


Die Daten der Getriebeübersetzung sind im Fahrzeughandbuch oder den technischen Unterlagen des Autoherstellers zu finden.



#### 2.7.4.4 Anzeige der Messergebnisse



Wurden die fahrzeugspezifischen Parameter sowie die Beschleunigungsund Rollbereiche korrekt angegeben, werden nun die Leistungswerte als Maximalwerte ...




... sowie als Kurven im Leistungsdiagramm angezeigt.

#### 2.7.4.5 Leistungsdiagramm einfrieren



Nach der Auswertung einer Messfahrt können die Messkurven im Leistungsdiagramm fixiert (eingefroren) werden. Diese Funktion eignet sich zum Vergleich der Messkurven von zwei verschiedenen Messungen. Klicken Sie dazu zuerst auf das entsprechende Icon, um die Messkurven einzufrieren.



Anschliessend öffnen Sie eine andere, bereits abgespeicherte Messung. Das Leistungsdiagramm kennzeichnet nun die eingefrorene Messung mit unterbrochenen und die neu geladene Messung mit ausgezogenen Kurven. Auf diese Weise können zwei verschiedene Messungen miteinander verglichen werden.



#### 2.7.5 Messprotokoll erstellen

Sobald die Auswertung einer Messfahrt abgeschlossen ist, können sämtliche Ergebnisse in einem Messprotokoll ausgedruckt werden.




Über das Icon **"PDF drucken"** wird ein PDF-Dokument erzeugt und anschliessend durch das Programm Acrobat Reader<sup>®</sup> angezeigt. Das Messprotokoll kann im Acrobat Reader<sup>®</sup> über die Druckfunktion auf einem Printer ausgegeben werden.

Für den Ausdruck des Messprotokolls wird die Software Acrobat Reader® benötigt.



Nach dem Anklicken des Icons "**PDF drucken**" öffnet sich ein Fenster auf dem ein Dateiname und ein Speicherort vorgeschlagen werden.




Ein eindeutiger Name der Datei – z. B. mit Angaben von Autokennzeichen, Datum und Zeit – erleichtert das nachträgliche Abrufen und vermeidet ein versehentliches Löschen anderer Dateien im gleichen Ordner.

Die RealPower Software legt bei der Installation automatisch einen Ordner für PDF-Dateien an. Die Ordnerablage kann jederzeit frei gewählt werden.

Mittels **"Speichern"** wird die Datei unter dem gewählten Dateinamen im ausgewählten Ordner/ Verzeichnis abgelegt.



Nach dem Speichern wird das Messprotokoll auf dem Bildschirm angezeigt.





#### 2.7.6 Messungen speichern



Ausgewertete Messungen werden über das Icon "Speichern" oder über "Datei ⇒ Speichern unter" auf der Festplatte abgelegt.



Die RealPower Software schlägt für die Dateibezeichnung einen eindeutigen Namen vor. In diesem Dateinamen sind Kennzeichen, Datum und Zeit enthalten. Dateiname und Ablageort können wiederum frei gewählt werden.



#### 2.7.7 Messungen öffnen




Über "Datei ⇒ Öffnen" oder über das Icon "Öffnen" werden früher gespeicherte Messdaten oder Messprotokolle geöffnet.

#### 2.7.8 Benutzerinformation



Über "Extras ⇒ Benutzerinformationen" öffnet sich ein Fenster in dem Sie Stammdaten, welche auf dem Messprotokoll erscheinen sollen, hinterlegen können.



Die übrigen Punkte unter **"Extras"** werden für die reguläre Anwendung der RealPower Software nicht benötigt. Sie betreffen den individuellen Kundendienst sowie das Nachladen von neuen Messungen (Insoric ReCharge).



# 3.0 Allgemeines

# 3.1 Wartung und Reinigung

Insoric RealPower und dessen Zubehör bedürfen keiner speziellen Wartung. Verunreinigungen, welche durch die Benutzung auftreten, können mit einem feuchten Tuch entfernt werden.



#### Sachschaden

Waschen und Eintauchen in Flüssigkeiten können die Elektronik beschädigen.

# 3.2 Störungs- und Fehlerbehebung

Bei auftretenden Störungen am Insoric RealPower-Modul (Anzeige "ERROR") oder bei dessen Funktionsausfall ist der Hersteller über www.insoric.com/service zu kontaktieren.

Zu möglichen Fehlern sowie deren Vermeidung beim Messvorgang, der Datenerhebung oder der Datenauswertung kontaktieren Sie bitte unsere Service-Plattform unter www.insoric.com/service.

## 3.3 Technische Daten

Auswertung nach EWG, DIN, ISO, SAE

Aufnahmedauer max. 80 Minuten Stromaufnahme 2mA

Funktionsanzeige LED

Messgenauigkeit 0,001 Hz auf 10 Hz

Betriebsbedingungen 0 bis 60 °C

Rel. Luftfeuchtigkeit max. < 80 % (nicht kondensierend)

Betriebshöhe max. 2000 m Gewicht 28 g

Abmessung (Ø x H) 42 mm x 12 mm

#### 3.4 Entsorgung

Elektronische Geräte enthalten verwertbare Rohstoffe und gehören nicht in den Hausmüll. Hat das Gerät das Ende seiner Lebensdauer erreicht, muss es gemäss den geltenden gesetzlichen Ländervorschriften bei den lokalen Sammelstellen entsorgt werden.

#### **CE-Komformität**

Das Produkt in der gelieferten Form entspricht den nachfolgenden EU-Richtlinien:

204/108/EG Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) – (Nachfolgerichtlinie der Richtlinie 89/336/EWG

mit Änderungen)

1999/519/EG Begrenzung der Exposition der Bevölkerung gegenüber elektromagnetischen Feldern

(Empfehlung des Rates)

**2002/95/EG** Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe (RoHS)

72/245/EWG Funkstörung (elektromagnetische Verträglichkeit) von Fahrzeugen (Letzte Änderungen

gemäss Richtlinie 2009/19/EG)

Eine Kopie der Original-Komformitäts-Erklärung kann unter www.insoric.com heruntergeladen werden.

#### Zertifizierung RealPower Soft- und Hardware

Microsoft®-, USB- und Dynamic Test Center-Zertifizierungen:













Notizen	